


**TELEFUNKEN****SERVICE**

**magnetophon**  
**HC 3000 HIGH COM**  
**TC 650 HIGH COM**

**Order-Nr. 319 241 435**

**magnetophon HC 3000 HIGH COM**

**E-Nr. 342 950 990**  
**342 951 245**


**magnetophon TC 650 HIGH COM**

**E-Nr. 342 951 121**  
**342 951 252**  
**342 951 257**

Vorverstärker - Baustein

Preamplifier module


Module de préamplificateur Platte



Grund - Baustein

Basic unit


Module de base




Funktionswahl - Baustein

Function selection module

Module de selection des fonction










BS 5335  
ABS 1301

HIGH COM - Baustein  
HIGH COM - stage  
Etage HIGH COM

BS 5817 ABS 802  
Grund - Baustein  
Basic unit  
Module de base

BS 5309

Ausgar  
Output  
Ampli d



Funktionswahl-Baustein  
Funktion selection module  
Module de sélection des fonction

High-Com Schalter  
Switch  
Commutateur

S 812 b

Dolby  
High Com  
aus

Funktionswahl Baustein  
ABS 803


+16V bei HIGH COM und aus  
0V bei Dolby

BS 5335  
ABS 301

HIGH COM - Baustein  
HIGH COM - stage  
Etage HIGH COM

BS 5309

Aufspr  
Recording  
Ampli d



Funktionswahl-Baustein  
Funktion selection module  
Module de sélection des fonction

High-Com Schalter  
Switch  
Commutateur

S 812 a

Dolby  
High Com  
aus

Funktionswahl Baustein  
ABS 803


+16V bei HIGH COM und aus  
0V bei Dolby

Funktionswahl Baustein  
ABS 803



## magnetophon TC 650

**Grund - Baustein**  
Basic unit  
Module de base





**magnetophon TC 650 HIGH COM**

Änderung der Schaltung vorbehalten  
Subject to circuit modifications  
Changement du schéma réservé

**magnetophon HC 3000 HIGH COM**

**magnetophon TC 650 HIGH COM**

**Radio**

**Ausgangs-Verstärker**  
Output amplifier  
Ampli de sortie

**Monitor**

**Kopfhörer**  
earphone  
casque d'écoute

**Kassettenfach**  
Cassette compartment  
Compartiment à cassette

**Instrumente**  
levelmeter  
vumètre

**Bandendabschaltung**  
Tape end switch off  
Arrêt définitif de bande

**Aufspeech-Verstärker**  
Recording amplifier  
Ampli d'enregistrement

**Vormagnetisierung CrO<sub>2</sub>**  
Premagnetization CrO<sub>2</sub>  
Prémagnétisation CrO<sub>2</sub>

**Oszillator**  
Oscillator  
Oscillateur

**Impulsverstärker**  
Impulse amplifier

**Impulsverlängerung für Memory**  
Impulse extension for Memory

**Motorsteuerung**  
Motor drive  
Commande moteur

**Tonwelle**  
Capstan  
Cabestan

**Wickelteller**  
Reel table  
Plateau de bobinage


**LED-Platte**

**Funktionwahl-Baustein**  
Function selection module  
Module de sélection des fonction

**Laufwerk**  
Chassis  
Mécanisme



**Pause**





ABS 801      BS 5309



Ausgangs-Verstärker  
Output amplifier  
Ampli de sortie



Kopfhörer  
Earphone  
Casque d'écoute

ABS 301      BS 5335

HIGH COM-Baustein  
HIGH COM-stage  
Etagé HIGH COM




ABS 802  
Grund - Ba  
Basic unit  
Module de b





Kopfhörer  
Earphone  
Casque d'écoute

Boden Abschirmung  
Bottom screening  
Blindage de fond




ABS 802    BS 5309  
Grund - Baustein  
Basic unit  
Module de base

ABS 803    BS 5313  
Funktionswahl - Baustein  
Function selection module  
Module de selection des fonction




ABS 803 BS 5313  
Funktionswahl - Baustein  
Function selection module  
Module de selection des fonction



Abschirmfolie  
Gerätefront  
rechts  
Screening right  
Blindage droite

ABS 801 BS 5418  
Vorverstärker - Baustein  
Preamplifier module  
Module de préamplificateur



ABS 820  
Impedanzwandler  
Impedance transformer  
Transformateur d'impédance